Cochlear™

Kurzanleitung für die Cochlear Nucleus® CR210 Bedienhilfe

- ☑ Erste Schritte
- ☑ Kurzanleitung

Hear now. And always

Cochlear®

Über das Gerät

Die Cochlear™ Nucleus® CR210 Bedienhilfe dient zur Einstellung häufig genutzter Funktionen Ihres Cochlear Nucleus CP910, CP920 oder Kanso (CP950) Soundprozessors.*

* Nicht alle Produkte sind in allen Ländern zugelassen.

HINWEIS

Weitere Informationen und Warnhinweise finden Sie im *Benutzerhandbuch der CR210 Bedienhilfe*.

CR210 Bedienhilfe

Programm

Telefonspulentaste

Taste „Nächstes Programm“

Taste „Vorheriges Programm“

Öse zur Befestigung der Trageschlaufe

Lautstärke oder Mikrofonempfindlichkeit

Ein-/Ausschalter

Synchronisierte(r) Soundprozessor(en)

Taste zur Erhöhung von Lautstärke oder Mikrofonempfindlichkeit

Taste zur Verringerung von Lautstärke oder Mikrofonempfindlichkeit

Batterie wechseln

Wechseln Sie die Batterie, wenn ein niedriger Batterieladezustand angezeigt wird.

Wenn am Bildschirm angezeigt wird, dass die Batterie der Bedienhilfe fast leer ist:

Die Schraube der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausdrehen.

Abdeckung abnehmen, und die alte Batterie entfernen.

WARNHINWEIS

Verwenden Sie in Ihrer Bedienhilfe NUR Standard-Einwegbatterien vom Typ CR2032 oder 5004LC (3-V-Lithium-Knopfzellen).

3

Vorsichtig die neue Batterie einlegen, Plusseite (+) nach oben.

4

Abdeckung wieder einsetzen, untere Kante zuerst.

5

Abdeckung verschrauben.

Einschalten

Schieben Sie zum Einschalten den Schalter nach oben.

Ausschalten

Schieben Sie zum Ausschalten den Schalter nach unten.

Synchronisieren

Die Synchronisation ist notwendig, damit zwei Geräte miteinander kommunizieren können.

Wenn angezeigt wird, dass die Bedienhilfe nicht synchronisiert ist:

Soundprozessor und Bedienhilfe einschalten.

Spule/Soundprozessor auf die Rückseite der Bedienhilfe aufsetzen.

Bedienhilfe zeigt an, dass die Synchronisierung läuft.

Bedienhilfe zeigt an, dass sie synchronisiert ist.

Ist ein zweiter Soundprozessor vorhanden, Schritte 2–4 wiederholen.

Zwischen Programmen wechseln

Nächstes Programm

Vorheriges Programm

Lautstärke/Mikrofonempfind-lichkeit ändern

Lautstärke oder Mikrofonemp-findlichkeit erhöhen (je nach Programmierung durch Ihren Audiologen)

Lautstärke oder Mikrofonemp-findlichkeit verringern

Wireless-Zubehör

Wenn ein Cochlear Wireless-Zubehör (Minimikrofon oder Audio Transmitter) mit Ihrem Soundprozessor synchronisiert ist, verwenden Sie Ihre Fernbedienung zum Starten und Beenden der Audioübertragung.

Bildschirm zeigt die Verwendung von Wireless-Zubehör an:

Wireless-Zubehör einschalten:

Einmal lang drücken.

Wireless-Zubehör ausschalten:

Einmal lang drücken.

Plugin-Audiozubehör

Ist an Ihren Soundprozessor Plugin-Audiozubehör angeschlossen, verwenden Sie Ihre Bedienhilfe, um das Audiozubehör aus- und wieder einzuschalten.

Bildschirm zeigt die Verwendung von Plugin-Audiozubehör an:

Plugin-Audiozubehör ausschalten:

Einmal kurz drücken.

Plugin-Audiozubehör einschalten:

Einmal kurz drücken.

Telefonspule

In Räumen mit Induktionsschleife und beim Telefonieren können Sie die Telefonspule oder die Telefonspulenautomatik verwenden (falls verfügbar). Die Telefonspulenautomatik erkennt das Telefonspulensignal automatisch.

Telefonspule einschalten:

Einmal kurz drücken.

Telefonspulen-automatik aktivieren:

Zweimal kurz drücken.

Telefonspule ausschalten:

Einmal kurz drücken.

Pflege

Reinigen Sie die Bedienhilfe mit einem weichen, trockenen Tuch. Halten Sie Feuchtigkeit von der Bedienhilfe fern.

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas
13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
EC REP **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**
Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
株式会社日本コクレア（Nihon Cochlear Co Ltd）
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus und das elliptische Logo sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

415420 ISS4
German translation of 402610 ISS8 APR16