

# Cochlear™

## Guía rápida del mando a distancia básico Nucleus® CR210

- Primeros pasos
- Referencia rápida



*Hear now. And always*



# Acerca de

Use el mando a distancia básico Cochlear™ Nucleus® CR210 para controlar las funciones habituales de su procesador de sonido Cochlear Nucleus CP910, CP920 o Kanso (CP950).\*

\* No todos los productos están aprobados en todos los países.

## NOTA

Encontrará más información y advertencias en la *guía de usuario del mando a distancia básico CR210*.



# Mando a distancia básico CR210



ACERCA DE



# Cambiar la pila

Cambie la pila cuando vea el indicador de pila con poca carga.



**Si la pantalla indica que la pila del mando a distancia básico tiene poca carga:**



Desatornille la tapa con un destornillador Phillips (en cruz).



Retire la tapa y la pila usada.



## PRECAUCIÓN

Use ÚNICAMENTE pilas de botón de litio estándar desechables CR2032 o 5004LC 3V en su mando a distancia básico.



Inserte con cuidado la pila nueva con el polo positivo “+” hacia arriba.



Vuelva a colocar la tapa, primero el borde inferior.



Atornille de nuevo la tapa.



## Encender

Para encender deslice el interruptor hacia arriba.



## Apagar

Para apagar deslice el interruptor hacia abajo.



ENCENDER

# Enlazar

El enlace permite que dos dispositivos se comuniquen entre sí.



**Si la pantalla indica que el mando a distancia básico no está enlazado:**



**1**  
Encienda tanto su procesador como el mando a distancia básico.

**2**  
Coloque la bobina/el procesador en la parte posterior de su mando a distancia básico.



El mando a distancia básico indica que se está llevando a cabo el enlace.



El mando a distancia básico muestra que está enlazado.



Si tiene un segundo procesador, repita para él los pasos 2-4.



ENCENDER

## Cambiar de programa



# Ajustar el volumen o la sensibilidad



Aumenta el volumen o la sensibilidad (según lo haya ajustado su especialista clínico)

Disminuye el volumen o la sensibilidad



USO

## Accesorios inalámbricos

Cuando un accesorio inalámbrico Cochlear (mini micrófono o transmisor para TV) está enlazado con su procesador, con el mando a distancia puede iniciar y detener la transmisión de audio.

La pantalla muestra el accesorio inalámbrico:



Para encender el accesorio inalámbrico:



Para apagar el accesorio inalámbrico:



Una pulsación larga. Una pulsación larga.

## Accesorios de audio conectables

Cuando haya un accesorio de audio conectado a su procesador, use su mando a distancia básico para apagar y volver a encender el accesorio.

La pantalla muestra el accesorio de audio conectable:



Para apagar el accesorio de audio conectable:



Para encender el accesorio de audio conectable:



Una pulsación corta. Una pulsación corta.

## Telebobina

Escuche con bucles de inducción y oiga las voces en el teléfono con la telebobina o la autotelebobina (si está disponible). La autotelebobina detecta automáticamente la señal de la telebobina.

Para encender la telebobina:



Una pulsación corta.

Para activar la telebobina automática:



Dos pulsaciones cortas.

Para apagar la telebobina:



Una pulsación corta.

## Cuidados

Limpie su mando a distancia básico con un paño suave y seco.  
Mantenga seco su mando a distancia básico.





**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2016

*Hear now. And always*

415436 ISS4

Spanish translation of 402610 ISS8 APR16