

# Cochlear™

## Nucleus® CR210 遥控器快速指南

- ☑ 入门指南
- ☑ 快速参考指南



*Hear now. And always*



# 关于本产品

使用 Cochlear™ Nucleus® CR210 遥控器来控制您的 Cochlear Nucleus CP910、CP920 或 Kanso (CP950) 声音处理器的常用功能。\*

\* 并非所有产品均经全部国家批准。

## 注意

更多信息和警告请参阅 CR210 遥控器用户指南。



# CR210 遥控器



关于本产品

# 更换电池

看到低电量指示符时，便应更换电池。



当屏幕显示遥控器电池电量低时：



用十字头螺丝刀拧松电池盖螺丝。

拆下盖子和旧电池。



## 小心

遥控器仅能使用一次性 CR2032  
或 5004LC 3V 标准纽扣锂电池。



3  
小心放入新电  
池，并使“+”  
面朝上。



4  
放回电池盖，  
先安装底边。



5  
重新拧紧电池  
盖螺丝。



电池

# 开启

向上滑动开关  
可开启设备。



# 关闭

向下滑动开关  
可关闭设备。



开启

# 配对

配对可以让遥控器与处理器进行通信。



当屏幕显示  
遥控器未配  
对时：



开启处理器和  
遥控器。

将线圈/处理器  
置于遥控器的  
背面。



遥控器显示正在  
进行配对。



遥控器显示配  
对完毕。



如果需要配对  
第二个处理  
器，重复第  
2 - 4 步。



开始

# 更改程序



# 调整音量/灵敏度



调高音量或灵敏度（按照临床医师的设定）

调低音量或灵敏度

# 无线附件

当 Cochlear 无线附件（迷你麦克风或 TV 流转换器）与处理器配对时，使用远程助手开始或停止音频流式传输。

显示屏显示  
无线附件：



打开无线  
附件：



长按一次。

关闭无线  
附件：



长按一次。

# 嵌入式音频配件

将嵌入式音频配件连接至处理器时，请使用遥控器关闭此配件并重新打开。

显示屏显示  
嵌入式音频  
配件：



关闭嵌入式  
音频配件：



短按一次。

打开嵌入式  
音频配件：



短按一次。

## 磁感线圈

通过听力回路听声，并使用磁感线圈或自动磁感线圈（如可用）听电话中的声音。自动磁感线圈将自动检测磁感线圈信号。

开启磁感线圈：



短按一次。

将磁感线圈  
设为自动：



短按两次。

关闭磁感线圈：



短按一次。

# 保养

使用干燥的软布将遥控器擦净。  
保持遥控器干燥。



保养



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear、Hear、Nucleus 和椭圆形徽标均一直为  
Cochlear Limited 的商标或注册商标。

© Cochlear Limited 2016

*Hear now. And always*

544420 ISS2

Simplified Chinese translation of 402610 ISS8 APR16