

Cochlear™

Nucleus® CR210

Uzaktan Kumanda Hızlı Kılavuzu

- ☒ Başlangıç
- ☒ Hızlı başvuru



Hear now. And always



Hakkında

Cochlear Nucleus CP910, CP920 veya Kanso (CP950) Ses İşlemcinizin sık kullanılan işlevlerini kontrol etmek için Cochlear™ Nucleus® CR210 Uzaktan Kumanda'yı kullanın.*

* Tüm ürünler her ülkede onaylı değildir.

NOT

Daha fazla bilgiye *CR210 Uzaktan Kumanda Kullanıcı Kılavuzu*'ndan ulaşılabilir.



CR210 Uzaktan Kumanda



Pil deęiřtirme

Pil zayıf göstergesini her gördüğünüzde pili deęiřtirin.



Ekran, uzaktan kumandadaki pilin zayıf olduğunu gösterdiğinde:



Kapağın vidasını yıldız uçlu (çapraz uçlu) bir tornavidayla sökün.

Kapağı ve eski pili çıkarın.



DİKKAT

Uzaktan kumandanızda YALNIZCA tek kullanımlık CR2032 veya 5004LC 3V standart lityum büyük düğme piller kullanın.



Yeni pili, artı “+” işaretli tarafı yukarı dönük olarak dikkatlice yerleştirin.



Kapağı, alt kenarı önce olacak şekilde yerine yerleştirin.



Kapağı yeniden vidalayın.



güç

Açma

Açmak için
düğmeyi yukarı
kaydırın.



Kapatma

Kapatmak için
düğmeyi aşağı
kaydırın.



AÇMA

Eşleştirme

Eşleştirme, iki cihazın birbiriyle iletişim kurmasına imkan tanır.



Ekran uzaktan kumandanın eşleştirilmediğini gösterdiğinde:



Hem işlemcilerinizi hem de uzaktan kumandanızı açın.

Bobini/işlemciyi uzaktan kumandanızın arkasına yerleştirin.



Uzaktan
kumanda
eşleştirmenin
devam ettiğini
gösterir.



Uzaktan
kumanda
eşleştirildiğini
gösterir.



İkinci bir
işlemciniz varsa
adım 2–4'ü
tekrarlayın.



AÇMA

Programları deęiřtirme



Ses seviyesini/hassasiyeti ayarlama



Ses seviyesini veya hassasiyeti artırın (klinik uzmanınız tarafından ayarlandığı gibi)

Ses seviyesini veya hassasiyeti azaltın



KULLANIM

Kablosuz Aksesuarlar

Bir Cochlear Kablosuz Aksesuar (Mini Mikrofon veya TV Aksesuarı) işlemcinizle eşleştirildiğinde ses akışını başlatmak ve durdurmak için akıllı kumandanızı kullanın.

Ekranında Kablosuz Aksesuar gösterilir:



Kablosuz Aksesuarı açın:



Bir kez uzun basın.

Kablosuz Aksesuarı kapatın:



Bir kez uzun basın.

Takılabilir ses aksesuarları

İşlemcinize takılabilir ses aksesuarı bağlandığında, ses aksesuarını kapatıp yeniden açmak için uzaktan kumandanızı kullanın.

Ekranla takılabilir ses aksesuarı gösterilir:



Takılabilir ses aksesuarını kapatın:



Bir kez kısa basın.

Takılabilir ses aksesuarını açın:



Bir kez kısa basın.

Telefon bobini

Telefon bobini veya otomatik telefon bobini (varsa) ile işitme sistemlerine bağlanılabilir ve telefondaki sesler işitilebilir. Otomatik telefon bobini, telefon bobini sinyalini otomatik olarak algılar.

Telefon bobinini
açın:



Bir kez kısa basın.

Telefon bobinini
otomatige alın:



İki kez kısa basın.

Telefon bobinini
kapatın:



Bir kez kısa basın.

Bakım

Uzaktan kumandanızı yumuşak kuru bir bezle temizleyin.
Uzaktan kumandanızı kuru tutun.



BAKIM



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus ve elips şeklindeki logo

Cochlear Limited şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

415438 ISS4

Turkish translation of 402610 ISS8 APR16